

## Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	Electrolux
Modelis	EFF60560OX 942150419
Energoapatēriņš gadā (kWh/gadā)	56.4
Energoefektivitātes klase	B
Hidrodinamiskā efektivitāte	26.7
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	B
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	29
Apgaismojuma efektivitātes klase	A
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	66
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	D
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m3/h)	256/352
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m3/h)	603
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	48/57
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	69
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	0.49
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.49

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		EFF60560OX 942150419	
Gada enerģijas paterinš	AEC <sub>hood</sub>	56.4	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	1	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE <sub>hood</sub>	26.7	
Energoefektivitates indekss	EEL <sub>hood</sub>	57.8	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	QBEP	336,0	m <sup>3</sup> /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	PBEP	414	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q <sub>max</sub>	603,0	m <sup>3</sup> /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	WBEP	5,0	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	WL	5,0	W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais vidējais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas	E <sub>middle</sub>	145	lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P <sub>s</sub>	0.49	W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslēgta režīmā	P <sub>o</sub>	0.49	W
Akustiskās jaudas līmenis	LWA	57	dB

**EN 61591: Buitiniai viryklių garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametru matavimo metodai**

**EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem**

**EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana**

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtru( us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas. • Tīrīt tauku filtru( us), ja nepieciešams, lai tauku filtrs efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.